



Pollupatch™

Der Schnelltest auf Formaldehyd



Vorbereitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Pollupatch entschieden haben. Mit einem einfachen Ampelsystem hilft Ihnen Pollupatch schnell und verlässlich Schadstoffquellen zu identifizieren.

Folgend haben wir typische Schadstoffquellen in Innenräumen als Vororientierung für Sie zusammengefasst:

- Laminat- und Holzböden
- Holzmöbel insbesondere aus Pressspan
- Lacke und Beschichtungen
- Holzspielzeug
- Bettwäsche, Kleidungsstücke, Wohntextilien wie Vorhänge und Teppiche
- Yogamatten und Sportgeräte auf Kunststoffbasis

Schnellanleitung

Schritt 1: Inhalt kontrollieren

- Pinzette
- MDF-Stück (Positivkontrolle)
- Pollupatches
- Auswertekarte(n)
- Schnellanleitung

Schritt 2: Testorte auswählen

Legen Sie zunächst die Standortorte für das Auslegen der Patches fest. Dann tragen Sie die Orte auf der Auswertekarte ein.

! Achtung: Unzugänglich für Kinder und Tiere aufstellen!

Schritt 3: Kontroll-Foto machen

Alle Patches vor dem Auslegen auf die beschriftete Auswertekarte legen und ein Foto machen für den späteren Vergleich.

Schritt 4: Patches auslegen

Patches mit Pinzette auf ausgewählte Flächen legen und fest andrücken.

! Positivkontrolle: Dazu wird ein Patch auf die mitgelieferte MDF-Scheibe gelegt.

! Negativkontrolle: Dazu wird ein Patch an eine gut belüftete Stelle platziert.

Schritt 5: Patches reagieren lassen

Nach ca. 24 h alle Patches auf die Auswertekarte legen und ein Foto machen. Wenn sich die Positivprobe schon ersichtlich verfärbt hat, dann kann hier der Test abgeschlossen werden.

Gehen Sie zu Schritt 7. Andernfalls legen Sie alle Patches auf die jeweiligen Teststellen zurück und warten Sie weitere 24 h.

Schritt 6: Patches weiterreagieren lassen

Nach weiteren 24h erneut alle Patches auf die Auswertekarte legen und ein Foto machen.

Schritt 7. Auswertung der Ergebnisse

Die Ergebnisse können dann mit Hilfe der Auswertekarte ausgewertet werden.

Überprüfen Sie dabei die Gültigkeit des Tests mit der folgenden Tabelle:

Negativ- kontrolle	Positiv- kontrolle	Gültig	Maß- nahme
Unverfärbt	Verfärbt	Ja	Keine
Verfärbt	Verfärbt	Nein	Wieder- holung
Unverfärbt	Unverfärbt	Nein	Kontakt Pollupatch
Verfärbt	Unverfärbt	Nein	Kontakt Pollupatch

Schritt 8: Entsorgung

Nach Nutzung bitte die Pollupatches im Restmüll oder Biomüll und die Verpackungen über die Wertstofftonne entsorgen

Weitere Informationen:

Haltbarkeit:

- Bei $>20\text{ °C}$ ca. 12 Wochen nach Öffnung
- Gekühlt ($\sim 4\text{-}12\text{ °C}$) 12 Monate haltbar

Gebrauchsdauer:

Pollupatches können zwischen 24-72 h gebraucht werden. Danach bitte entsorgen.

Weitere ausführliche Informationen und Auswertungshinweise finden Sie hier:



<https://pollupatch.com>



Notizen



Impressum

Pollupatch

Tel. 01567-8986183

kundenservice@pollupatch.com

Eine Marke von Johann Bauerfeind

M.Sc., Life Science Engineering

Friedrich-Ebert Str. 33

04109 Leipzig